

Wichtige Hinweise zur Verarbeitung des Oberflächenhaftmittels ONP20

Grundsätzlich gelten folgende Vorgaben

- **Haftmittel vor Aufbringung 30 min in Wasser aufquellen lassen**
- Die zu beklebende Fläche darf nicht imprägniert sein
- Die zu beklebende Fläche muss staub- und partikelfrei sein
- Die zu beklebende Fläche muss glatt/eben sein
(nicht empfohlen sind Gummiprofile auf der Trittlfläche, etc)
- nicht unter 15°C verarbeiten/aufbringen
- Trocknungsdauer normal 120min. verlängert sich unter 18°C Raumtemperatur auf ca 180 min.
- Profile regelmäßig auf Haftung prüfen
- Feuchtigkeitseinwirkung von oben ist zu vermeiden
- ***für bessere Haftung auf dem Untergrund,
Mischungsverhältnis verändern, 1 Packung ONP20 auf 1
Liter Wasser geben und großzügig aufbringen***
- **während der Trocknungsphase
(ca 120min.) Profile nicht betreten!!!**